

## MANUEL D UTILISATION EN FRANÇAIS

Jouet à bascule et à roulettes marque POPUP France.

**Référence de jouet POP-WJ-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1415-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037**

IMPORTE PAR POPUP France SOCIETE LTS 71 RUE DE LAUNAY SILLAY – 44 115 BASSE GOULAINÉ – France- SIRET 512 922 337

**Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes notamment sur la sécurité de votre enfant.**

\*\*\*\*\*

Nous vous félicitons de l'achat de la d'un jouet à bascule à roulettes. Vous venez d'acquérir un produit de qualité qui apportera beaucoup de joie à votre enfant. En cas de questions ou de problèmes, adressez-vous à votre vendeur spécialisé ou utilisez le contact Internet: [www.popup-france.fr](http://www.popup-france.fr)

### **Responsabilité des parents**

Le jouet à bascule à roulettes répond aux dispositions de la norme européenne pour jouets, marquée par le symbole CE. En cas d'utilisation conforme à la destination, les risques sont largement exclus pendant le jeu. N'oubliez pourtant pas que le besoin naturel de mouvement et le tempérament d'enfants peut entraîner des situations et risques imprévisibles qui excluent la responsabilité du fabricant. Instruisez donc les enfants dans l'utilisation correcte du jouet, surveillez-les et attirez leur attention aux dangers possibles pour éviter chutes, collisions ou chocs susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.

**ATTENTION la sécurité est primordiale =>** Vérifier régulièrement les signes d'usure- Vérifier régulièrement que les vis sont correctement serrées. Si le jouet est endommagé, ne pas l'utiliser tant qu'il n'est pas réparé ou remplacé. Ne doit être utilisé que sous la surveillance directe d'un adulte. Ne pas l'utiliser à l'extérieur sous la pluie. Ce jouet doit être utilisé dans un endroit sécurisé, par exemple en intérieur ou dans un jardin privé, sur des surfaces planes et à l'écart de dangers potentiels tels que les véhicules, les escaliers, les points d'eau, etc.

- Ne pas utiliser sur les trottoirs ni sur la voie publique.

- Ne pas utiliser en hauteur (table) ou à proximité d'endroits dangereux (escaliers )

- À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

### **Montage**

**Attention: Ce jouet est livré assemblé mais Attention débarrassez-vous des poches plastiques, emballages, attaches qui pourraient être dangereuses pour votre enfant ! WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety. NOTE: Please keep this user's manual as it contains**

Avant la première chevauchée, vérifier que tous les boulots, visses soient correctement serré. Vérifier si tout fonctionne correctement avant que votre enfant joue avec. En cas de soucis de montage, de pièces abimées, n'utilisez pas le produit et contacter immédiatement votre revendeur ou directement le service techniques de la marque à l'adresse email suivante :

[amandine@popup-france.fr](mailto:amandine@popup-france.fr)

\*\*\*\*\*

### **Entretien et réparation**

=> Vérifier régulièrement les signes d'usure- Vérifier régulièrement que les vis sont correctement serrées N'utilisez pas les éléments endommagés ou déformés; il faut absolument les remplacer!

Achetez vos pièces de rechange d'origine à votre vendeur spécialisé POPUP FRANCE.

La propreté mène à la protection anticorrosion.

Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. Lavable uniquement en surface : utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.

Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur. Entreposer dans un endroit sec.

Origine : CHINE

IMPORTE PAR POPUP France SOCIETE LTS 71 RUE DE LAUNAY SILLAY – 44 115 BASSE GOULAINÉ – France- SIRET 512 922 337